



ДНОЧЕРПАТЕЛЬ БЕНТОСНЫЙ

Паспорт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта gmp@nt-rt.ru || Сайт: <https://gidromet.nt-rt.ru/>

Содержание

1. Назначение	1
2. Основные технические характеристики	1
3. Устройство и работа изделия	1
4. Правила транспортировки и хранения	1
5. Свидетельство о приемке.....	2
6. Гарантийные обязательства.....	3
Адрес предприятия – изготовителя.....	3

1. Назначение

Дночерпатель Бентосный (см. Рисунок 1) предназначен для сбора поверхностного слоя грунта (бентоса) со дна водоема.

2. Основные технические характеристики

1. Площадь захвата, м2	0,025
2. Габаритные размеры, мм	200 * 300 * 400
3. Масса прибора, кг:	
3.1. Облегченный вариант	6,5
3.2. Утяжеленный вариант (с дополнительными грузами)	13,0
4. Материал изготовления корпуса дночерпателя:	
4.1.	Нержавеющая сталь
4.2.	Сталь3 (с гальваническим покрытием Цинк хр.)

3. Устройство и работа изделия

Поверхностный слой грунта дночерпатель собирает при помощи скребков, стягиваемых тросом при подъеме дночерпателя.

Дночерпатель Бентосный (см. рисунок 1) состоит из двух скребков 1 и 2, вращающихся на оси, и гака (крюка-сбрасывателя) 3, обойма 4 которого соединяется со скребками при помощи троса 5. Скребки имеют острые режущие кромки для лучшего врезания в грунт. К скребкам прикреплены цепи 6, поддерживающие дночерпатель в открытом состоянии при спуске.

Отверстие в верхней части обоймы гака служит для подвешивания дночерпателя к тросу лебедки, а крюк-сбрасыватель – для перевода его из положения спуска (открыт) в положение подъема (закрыт).

Перед опусканием дночерпатель прикрепляется к тросу лебедки, а цепная скоба 7 надевается на крюк - сбрасыватель. При этом скребки раскрываются и остаются в открытом положении.

Дночерпатель опускается на тросе на дно водоема.

При касании дночерпателем грунта происходит ослабление цепей и троса крюк-сбрасыватель поворачивается под действием противовеса, освобождая скобу с цепями.

При подъеме дночерпателя трос за рычаги стягивает створки ковша. При этом захватывается проба грунта.

4. Правила транспортировки и хранения

4.1. Дночерпатель Бентосный может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в таре, исключающей его механические повреждения.

4.2. Дночерпатель Бентосный должен храниться в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 °С, при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ.

4.3. При длительном хранении посадочные поверхности вращающихся и сочленяющихся частей дночерпателя должны быть смазаны тонким слоем бескислотной смазки.




Рисунок 1 – Дночерпатель Бентосный

5. Свидетельство о приемке

Дночерпатель Бентосный, заводской № _____ соответствует техническим требованиям ТУ 25-04-1635-72 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ года

М. П.

ОТК _____

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие дночерпателя техническим требованиям, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации Дночерпателя Бентосного составляет 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Казань (843)206-01-48 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калининград (4012)72-03-81 | Новосибирск (383)227-86-73 | Сочи (862)225-72-31 |
| Астрахань (8512)99-46-04 | Калуга (4842)92-23-67 | Омск (3812)21-46-40 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60 | Кемерово (3842)65-04-62 | Орел (4862)44-53-42 | Сургут (3462)77-98-35 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Киров (8332)68-02-04 | Оренбург (3532)37-68-04 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Краснодар (861)203-40-90 | Пенза (8412)22-31-16 | Томск (3822)98-41-53 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Красноярск (391)204-63-61 | Пермь (342)205-81-47 | Тула (4872)74-02-29 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Курск (4712)77-13-04 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Липецк (4742)52-20-81 | Рязань (4912)46-61-64 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Самара (846)206-03-16 | Уфа (347)229-48-12 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Мурманск (8152)59-64-93 | Саратов (845)249-38-78 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Иркутск (395) 279-98-46 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Симферополь (3652)67-13-56 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта gmp@nt-rt.ru || Сайт: <https://gidromet.nt-rt.ru/>